

## CZ – UPOZORNĚNÍ

PŘED VLOŽENÍM KAZETY DO TISKÁRNY JE POTŘEBNÉ:

Vypnout funkci kontroly původu kazet

Pomocí ovládacího panelu tiskárny můžete deaktivovat funkci kontroly původu kazety. Tímto postupem odstraníte omezení, která umožňují používat pouze originální kazety.

Domovskou obrazovku zobrazíte na ovládacím panelu tiskárny stisknutím tlačítka **OK**.

Pomocí tlačítka se šípkami a tlačítka **OK** přejděte na následující nabídky a otevřete je:

**Settings (Nastavení)**

**Supply Settings (Nastavení spotřebního materiálu)**

**Cartridge policy (Kontrola původu kazety)**

Pomocí tlačítka se šípkami vyberte možnost **Off** (Vyp.) a poté stiskněte tlačítka **OK**.

## SK - UPOZORNENIE!

PRED VLOŽENÍM KAZETY DO TLAČIARNE JE POTREBNÉ:

Vypnúť funkciu kontroly pôvodu kaziet

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete deaktivovať funkciu kontroly pôvodu kazety. Týmto postupom odstráňte obmedzenia, ktoré umožňujú používať len originálne kazety.

Domovskú obrazovku zobrazíte na ovládacom paneli tlačiarne stlačením tlačidla **OK**.

Pomocou tlačidiel so šípkami a tlačidla **OK** prejdite na nasledujúce ponuky a otvorte ich:

**Settings (Nastavenie)**

**Supply Settings (Nastavenia spotrebného materiálu)**

**Cartridge policy (Kontrola pôvodu kazety)**

Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť **Off** (Vyp.) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## DE / AT - WARUNG!

VOR DEM EINSETZEN DER PATRONE IM DRUCKER IST ES FOLgendes

NOTWENDIG:

Deaktivieren Sie die Funktion zur Überprüfung der Patronenherkunft.

Verwenden Sie das Bedienfeld des Druckers, um die Funktion zur Überprüfung der Patronenherkunft zu deaktivieren.

Mit diesem Verfahren werden die Einschränkungen aufgehoben, die es Ihnen erlauben, nur Originalpatronen zu verwenden.

Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld des Druckers, um den Start-Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten und die **OK**-Taste, zum Navigieren und Öffnen der folgenden Menüs:

**Settings ("Einstellungen")**

**Supply Settings ("Verbrauchsmaterial- Einstellungen")**

**Cartridge policy ("Überprüfung der Herkunft der Patrone")**

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option **Off** ("Aus") und drücken Sie dann die Taste **OK**.

## HU - FIGYELEM!

A PATRON NYOMTatóBA HELYezéSe ELŐTT SZÜKSEGES:

Kikapcsolni a patronok eredetének ellenőrzését

A kezdőképernyő megjelenítéséhez a nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg az **OK** gombot.

A nyílbillentyűkkel és az **OK** gombbal navigálva, nyissa meg a következő menüpontokat:

**Settings (Beállítások)**

**Supply Settings (A fogyóeszközök beállításai)**

**Cartridge policy (A patron eredetének ellenőrzése)**

A nyílgombokkal válassza ki a **Off** (Ki) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vypnout funkci ochrany kazet

Pomocí ovládacího panelu tiskárny můžete deaktivovat funkci ochrany kazety. Tímto postupem odstraníte ochranu všech nových kazet vložených v tiskárně.

Domovskou obrazovku zobrazíte na ovládacím panelu tiskárny stisknutím tlačítka **OK**.

Pomocí tlačítka se šípkami a tlačítka **OK** přejděte na následující nabídky a otevřete je:

**Settings (Nastavení)**

**Supply Settings (Nastavení spotřebního materiálu)**

**Cartridge protection (Ochrana kazety)**

Pomocí tlačítka se šípkami vyberte možnost **Off** (Vyp.) a poté stiskněte tlačítka **OK**

Vypnúť funkciu ochrany kaziet

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete deaktivovať funkciu ochrany kazety.

Týmto postupom odstráňte ochranu všetkých nových kaziet vložených v tlačarni.

Domovskú obrazovku zobrazíte na ovládacom paneli tlačiarne stlačením tlačidla **OK**.

Pomocou tlačidiel so šípkami a tlačidla **OK** prejdite na nasledujúce ponuky a otvorte ich:

**Settings (Nastavenie)**

**Supply Settings (Nastavenia spotrebného materiálu)**

**Cartridge protection (Ochrana kazety)**

Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť **Off** (Vyp.) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Deaktivierung der Patronenschutzfunktion

Verwenden Sie das Bedienfeld des Druckers, um die Patronenschutzfunktion zu deaktivieren.

Mit diesem Verfahren wird der Schutz aller neu in den Drucker eingesetzten Patronen aufgehoben.

Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Mit Hilfe der Pfeiltasten und der **OK**-Taste können Sie zu den folgenden Menüs gehen und diese öffnen:

**Settings ("Einstellungen")**

**Supply Settings ("Verbrauchsmaterial- Einstellungen")**

**Cartridge protection ("Patronenschutz")**

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option **Off** ("Aus") und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Kapcsolja ki a patronvédelmi funkciót

A patronvédelem funkciót a nyomtató kezelőpaneljén kapcsolhatja ki.

Ez az eljárás eltávolítja a nyomtatóba helyezett összes új patron védelmét.

Nyomja meg az **OK** gombot a nyomtató kezelőpaneljén a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

A nyílbillentyűkkel és az **OK** gombbal navigálva, nyissa meg a következő menüpontokat:

**Settings (Beállítások)**

**Supply Settings (A fogyóeszközök beállításai)**

**Cartridge protection (A patron védelme)**

A nyílgombokkal válassza ki a **Off** (Ki) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## HR - UPOZORENJE!

**PRIJE UMETANJA ULOŠKA U PRINTER POTREBNO JE:**

**Isključiti funkciju provjere podrijetla uložaka**

Značajući provjere podrijetla uložka možete onemogućiti pomoću upravljačke ploče printer-a. Ovaj postupak će ukloniti ograničenja koja Vam dopuštaju korištenje samo originalnih uložaka.

Pritisnite gumb **OK** na upravljačkoj ploči printer-a za prikaz početnog zaslona. Koristite tipke sa strelicama i tipku **OK** za navigaciju i otvaranje sljedećih izbornika:

**Settings (Postavke)**

**Supply Settings (Postavke potrošnog materijala)**

**Cartridge policy (Provjera podrijetla uložka)**

Pomoću tipki sa strelicama odaberite **Off** (Isključeno), zatim pritisnite **OK**.

## PL - OSTRZEŻENIE!

**PRZED WŁOŻENIEM KARTRIDŻA DO DRUKARKI NALEŻY:**

**Wyłączyć funkcję sprawdzania pochodzenia wkładów**

Funkcję sprawdzania pochodzenia wkładu można wyłączyć za pomocą panelu sterowania drukarki. Ta procedura usunie ograniczenia, które umożliwiają używanie tylko oryginalnych wkładów.

Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania drukarki, aby wyświetlić ekran główny.

Użyj klawiszy strzałek i klawisza **OK**, aby przejść do kolejnych opcji menu i otwórz:

**Ustawienia**

**Ustawienia materiałów eksploatacyjnych**

**Sprawdzanie pochodzenia**

Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję **Wyl.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## RO - ATENȚIONARE!

**ÎNAINTE DE A INTRODUCERE CARTUȘUL ÎN IMPRIMANTĂ, ESTE NECESAR:**

**Oriți funcția de verificare a originii cartușelor**

Puteți dezactiva opțiunea de verificare a originii cartușului utilizând panoul de control al imprimantei. Această procedură va elimina restricțiile care vă permit să utilizați numai cartușe originale.

Apăsați butonul **OK** de pe panoul de control al imprimantei pentru a afișa ecranul de start.

Cu ajutorul tastelor de săgeți și tasta **OK** navigați la următoarele opțiuni din meniu și deschideți-le:

**Settings (Setări)**

**Supply Settings (Setări de aprovisionare)**

**Cartridge policy (Verificarea originii cartușului)**

Utilizați butoanele în formă de săgeată pentru a selecta **Off** (Oprit), apoi apăsați **OK**.

## SL - OPOZORILO!

**PREDEN KARTUŠO VSTAVITE V TISKALNIK, JE POTREBNO:**

**Izklopiti funkcijo preverjanja izvora kartuš**

Funkcijo preverjanja izvora kartuše lahko onemogočite na nadzorni plošči tiskalnika. Ta postopek bo odstranil omejitve, ki vam omogočajo uporabo izključno originalnih kartuš.

Za prikaz začetnega zaslona pritisnite gumb **OK** na nadzorni plošči tiskalnika.

S puščičnimi tipkami in tipko **OK** se pomaknite do naslednjih menijev in jih odprite:

**Settings (Nastavitev)**

**Supply Settings (Nastavitev dobave potrošnega materiala)**

**Cartridge policy (Preverjanje izvora kartuš)**

S puščičnima gumboma izberite **Off** (Izkl.), nato pritisnite gumb **OK**

**Isključiti funkciju zaštite uložka**

Značajući zaštite uložka možete onemogočiti pomoću upravljačke ploče printer-a.

Ovaj postupak će ukloniti zaštitu svih novih uložaka umetnutih u printer.

Pritisnite gumb **OK** na upravljačkoj ploči printer-a za prikaz početnog zaslona.

Koristite tipke sa strelicama i tipku **OK** za navigaciju i otvaranje sljedećih izbornika:

**Settings (Postavke)**

**Supply Settings (Postavke potrošnog materijala)**

**Cartridge protection (Zaštita uložka)**

Pomoću tipki sa strelicama odaberite **Off** (Isključeno), zatim pritisnite **OK**.

**Wyłącz funkcję ochrony kasety**

Funkcję ochrony kasety można wyłączyć za pomocą panelu sterowania drukarki.

Ta procedura spowoduje usunięcie zabezpieczenia wszystkich nowych wkładów włożonych do drukarki.

Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania drukarki, aby wyświetlić ekran główny.

Użyj klawiszy strzałek i klawisza **OK**, aby przejść do kolejnych opcji menu i otwórz:

**Ustawienia**

**Ustawienia materiałów eksploatacyjnych**

**Ochrona wkładu**

Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję **Wyl.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

**Oriți funcția de protecție a cartușelor**

Cu ajutorul panoului de control al imprimantei puteți dezactiva protecția cartușelor.

Această procedură va elimina protecția tuturor cartușelor noi introduse în imprimantă.

Cu ajutorul tastelor de săgeți și tasta **OK** navigați la următoarele opțiuni din meniu și deschideți-le:

**Settings (Setări)**

**Supply Settings (Setări de aprovisionare)**

**Cartridge protection (Protecție cartuș)** Utilizați butoanele în formă de săgeată pentru a selecta **Off** (Oprit) și apoi apăsați imprimare.

**Izklopite funkcijo zaščite kartuše**

Funkcijo zaščite kartuše lahko onemogočite na nadzorni plošči tiskalnika. Ta postopek bo odstranil zaščito vseh novih kartuš, vstavljenih v tiskalnik.

Za prikaz začetnega zaslona pritisnite gumb **OK** na nadzorni plošči tiskalnika. S puščičnimi tipkami in tipko **OK** se pomaknite do naslednjih menijev in jih odprite:

**Settings (Nastavitev)**

**Supply Settings (Nastavitev dobave potrošnega materiala)**

**Cartridge protection (Zaščita kartuše)**

S puščičnima gumboma izberite **Off** (Izkl.), nato pritisnite gumb **OK**.